

KODIAK 3.0

Guía de uso de los botones



Vista en directo

Funciones de un solo botón



Arriba

Pulsar



Foto

Mantener pulsado



Vídeo



Menú

Pulsar



Menú rápido

Mantener pulsado



Menú principal



Abajo

Pulsar



Zoom

Mantener pulsado



Medición de distancia

Funciones con combinaciones de botones



Menú

+



Arriba

Pulsar o mantener pulsado

Cambiar de paleta de colores



Menú

+



Abajo

Pulsar o mantener pulsado

Cambiar el modo de medición de distancia

Medición única/continua



Arriba

+



Abajo

Pulsar o mantener pulsado

Calibración de imagen



Guía de uso de los botones

☰ En el menú



Arriba

Pulsar

Arriba /
izquierda



Abajo

Pulsar

Abajo /
derecha

Mantener
pulsado



Desplazarse
continuamente



Menú

Pulsar



Confirmar

Mantener
pulsado



Guardar y
volver

🔌 Funciones del botón de encendido

Pantalla
de inicio

Pulsar

Pantalla
apagada



En el menú

Pulsar

Salir del
menú



Apagado

Mantener
pulsado

Encendido



Desde
cualquier
pantalla

Mantener
pulsado

Apagado



Cuenta atrás para el
apagado

Pulse cualquier botón para cancelar.

Cualquier botón



Arriba



Menú



Abajo



Encendido